

## МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ ОБОЕВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Условное обозначение	Характеристика
Уход		Водостойкие во время обработки. (Можно протирать губкой в момент наклеивания)
		Устойчивые при влажной обработке
		Высокоустойчивые при влажной обработке. (Можно мыть с применением моющих средств)
		Устойчивые к механическим воздействиям. (Моющиеся с применением моющих средств и щетки)
		Высокоустойчивые к механическим воздействиям
Стойкость к выцветанию		Достаточная светостойкость
		Относительная светостойкость
		Хорошая светостойкость
		Очень хорошая светостойкость
		Отличная светостойкость
Подгон по рисунку		Не надо подгонять рисунок (свободная стыковка)
		Прямая стыковка (указывается раппорт, например - 50 см)
		Стыковка со смещением (указываются раппорт и смещение, например - 50/25 см)
		Реверсивная наклейка (встречная наклейка)
Нанесение клея		Клей наносится на обои
		Клей наносится на поверхность стены
		Обои с уже нанесенным клеем покрытием
Способ снятия		Снимаются после предварительного смачивания
		Обои снимаются без остатка
		Снимаются слоями. Нижний слой обоев остается на стене



### Магазины Manders:

г. Москва, +7 (495) 988-64-03  
 Б. Козихинский пер., д.22  
 ул. Маршала Тухачевского, д.49  
 Н. Сыромятинская, д.10, стр.3, вход А(ЦД Artplay)  
 Н. Сыромятинская, д.10, стр.10 (мастерская Manders)

г. Санкт-Петербург, +7 (812) 380-95-96  
 Большой пр., д.57/1  
 ул. Гороховая, д.61  
 ул. Студенческая, д. 10 (ПК "Ланской")  
 Свердловская набережная, 58А

г. Киев, +38 (044) 289-53-89  
 ул. Антоновича (Горького), 3

+7(800) 350-17-37

[www.manders.ru](http://www.manders.ru)

[kraski@manders.ru](mailto:kraski@manders.ru)

*#manders — kraski*



**ИНСТРУКЦИЯ  
по наклеиванию  
бумажных обоев**

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

1. Основание под обои должно быть твёрдым, ровным и сухим (допустимая влажность — не более 8%).
2. Старые обои, краску, декоративную штукатурку и другие покрытия удалите. Поверхность очистите от грязи, пыли, жирных пятен и прочих загрязнений. Участки, повреждённые плесенью, очистите и обработайте антигрибковым составом.
3. Все неровности и дефекты (трещины, отверстия, выпуклости, впадины и т.д.) необходимо зашпаклевать и выровнять.
4. Ровную и сухую поверхность покройте грунтом в соответствии с рекомендациями производителя. Выбирайте грунт, соответствующий типу основания.
5. Под тонкие и светлые обои основание должно быть светлым и однотонным. При наличии пятен покройте его грунтом, колерованным в цвет обоев.
6. Работы следует производить чистыми руками, можно использовать перчатки. Все инструменты обязательно должны быть чистыми.

## ПРОВЕРКА РУЛОНОВ С ОБОЯМИ

1. Не вскрывая упаковку, проверьте совпадают ли на всех рулонах номера партии и артикул.
2. Этикетку, вложенную в упаковку рулона с обоями, сохраняйте до конца отделочных работ
3. Прежде чем разрезать обои, убедитесь в отсутствии видимых дефектов и совпадении всех рулонов по цвету и рисунку.
4. Рекомендуется нарезать на полосы 1 рулон.
5. Компания Manders принимает рекламации на обои, если распакован и нарезан только 1 рулон.

## КЛЕЙ

1. Используйте специальный клей, соответствующий типу отделочного материала, – клей для бумажных обоев.
2. В процессе работы руководствуйтесь рекомендациями производителя клея, которые указаны на упаковке.
3. Наносите состав при хорошем освещении и температуре не ниже 12°C.
4. Клеевой раствор необходимо распределять равномерно, на всю поверхность, при этом не должно быть пропусков и наплывов. Для работы используйте кисть или валик с коротким ворсом.
5. Приклеивая каждую полосу обоев к поверхности, убедитесь, что клей не успел подсохнуть.

6. Если состав попал в глаза, обильно промойте их водой и обратитесь к врачу. Храните клей в недоступных для детей местах.

## ПРОЦЕСС НАКЛЕИВАНИЯ

1. Запечатанные рулоны выдержите в помещении, где они будут наклеены, в течение двух суток.
2. Во время работы температура воздуха в комнате должна быть 18–25 °С, влажность - не более 40%. Во избежание сквозняков закройте окна и двери.
3. Прочитайте рекомендации на этикетке. Обратите внимание на раппорт (повторение рисунка) и способ подгонки рисунка.
4. Разрежьте рулон на полотна нужной длины с учётом подгонки рисунка, прибавив сверху и снизу по 3–5 см.
5. Пронумеруйте отрезанные полосы карандашом на обратной стороне в том порядке, в котором их нужно клеить.
6. Начните клеить от угла комнаты. Линию фиксации первого полотна отметьте по отвесу.
7. Аккуратно нанесите клей на обратную сторону.
8. Сложите полотно (стороной с клеем внутрь), загнув торцы к центру, и оставьте на несколько минут (в зависимости от толщины материала и рекомендации производителя клея), чтобы состав впитался.
9. Приложите первое полотно к стене, оставив сверху и снизу по 3–5 см. Затем разгладьте его пластиковым шпателем сверху-вниз и от центра к краям. Не допускайте образования складок, удаляйте пузыри воздуха. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить обои.
10. Каждое следующее полотно прикладывайте стык к предыдущему, с учётом подгонки рисунка. Стык соседних полотен прокатайте специальным резиновым валиком.
11. Клей, который выступил в местах стыков или случайно попал на лицевую сторону, немедленно удалите сухой мягкой ветошью.
12. Излишки обоев сверху и внизу обрежьте обойным ножом с острым лезвием и удалите.
13. До тех пор, пока обойный клей не высохнет (в течение суток) поддерживайте постоянную температуру в комнате, не допускайте сквозняков.

## ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

- Если на этикетке обозначена встречная стыковка полотен, то каждое следующее полотно наклеивают, перевернув его на 180° по отношению к предыдущему (реверсивное наклеивание).
- Монтаж декоративных бордюров начинайте после того, как наклеены и высушены фоновые обои. Для их фиксации важно использовать специальный клей, предназначенный для бордюров.
- Для обоев на бумажной основе с предварительно нанесенным клеем вместо п.7-8: С помощью кисти или пульверизатора смочите водой обратную сторону полотна. Можно погрузить свернутую неплотно полосу в тёплую воду - на 30 секунд, рисунком внутрь, клеевой стороной наружу. Таким образом клеевой состав на материале активируется. После этого сложите полосу клеевой стороной внутрь на 3 минуты. При повышенной впитываемости стен рекомендуем дополнительно промазать полотно клеем.
- Если обои имеют крупный раппорт или орнамент, отрежьте полосу так, чтобы сверху стены находился рисунок целиком.

## ВНИМАНИЕ!

- Эта инструкция служит общей рекомендацией и не учитывает все нюансы подготовки основания и наклеивания обоев. Конкретные решения по проведению работ принимает мастер. Все работы должны выполняться квалифицированным мастером.
- Сохраняйте все чеки и этикетки до окончания ремонта. Только при их наличии, а также предоставлении образца дефектных обоев компания рассматривает претензии по браку товара.
- Компания Manders не несёт ответственности и не возмещает затраты на работы, связанные с использованием бракованных обоев, а также обоев, наклеенных с нарушением этой инструкции.
- Рекламации по качеству наклеенных обоев компания Manders рассматривает, если использовано не более трёх полотен (1 рулон). Для этого необходимо предоставить образцы обоев и заводские этикетки. Посоветуйте мастеру наклеить три полотна, а через сутки внимательно осмотреть их и оценить результат. Решив продолжить работу, мастер берёт ответственность на себя.
- Видимые стыки наклеенных обоев не являются браком. Степень их видимости зависит от качества подготовки стен, а также квалификации мастера.